

INSTRUKCJA OBSŁUGI – Konsola do gier (zasilanie: kabel / akumulator)

1. Zasilanie

- **Wersja z akumulatorem:**

Naładuj konsolę przed pierwszym użyciem, podłączając ją do źródła zasilania za pomocą dołączonego kabla (jeśli taki jest w zestawie)

Podczas ładowania może świecić się dioda sygnalizacyjna. Gdy zgaśnie lub zmieni kolor, urządzenie jest w pełni naładowane.

- **Wersja zasilana kablem:**

Podłącz konsolę do źródła prądu lub portu USB.

Upewnij się, że napięcie zasilania jest zgodne z informacjami umieszczonymi na obudowie urządzenia.

2. Podłączenie i uruchomienie

1. Włącz konsolę przyciskiem zasilania (POWER).
2. Jeśli konsola wymaga połączenia z telewizorem lub monitorem, podłącz kabel HDMI lub AV do odpowiedniego portu.
3. Upewnij się, że telewizor lub monitor ustawiony jest na właściwe źródło sygnału
4. W przypadku konsol przenośnych – uruchom urządzenie i poczekaj na ekran główny systemu.
5. Wybierz grę lub aplikację z menu, używając kontrolera lub wbudowanych przycisków.

3. Kontrolery

- Podłącz kontrolery przewodowo przez kabel USB lub bezprzewodowo przez Bluetooth / adapter, jeśli konsola obsługuje tę funkcję.
- W przypadku padów bezprzewodowych należy je wcześniej sparować z konsolą (patrz instrukcja kontrolera).

4. Użytkowanie

- Nie wyłączaj konsoli podczas zapisywania gry, aktualizacji systemu lub ładowania danych.
- Regularnie zapisuj postęp w grach.
- Jeśli konsola przestaje reagować, przytrzymaj przycisk zasilania przez kilka sekund, aby wymusić ponowne uruchomienie.
- Dla zachowania płynnego działania – nie przegrzewaj urządzenia, zapewnij odpowiednią wentylację.

5. Zasady bezpieczeństwa

- Nie wystawiaj konsoli na działanie wody, wilgoci ani wysokiej temperatury.

- Nie przykrywaj otworów wentylacyjnych ani nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie ładuj ani nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
- Nie próbuj samodzielnie otwierać ani modyfikować urządzenia.
- W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu – odłącz zasilanie i przechowuj w suchym miejscu.
- Produkt nie jest zabawką – przeznaczony dla użytkowników powyżej 6 roku życia.

6. Konserwacja i przechowywanie

- Czyść obudowę miękką, suchą ściereczką.
- Nie używaj środków chemicznych, alkoholu ani rozpuszczalników.
- Przechowuj konsolę w suchym, chłodnym miejscu, z dala od kurzu i wilgoci.
- W przypadku modeli z ekranem – stosuj ochronną folię lub etui, aby uniknąć zarysowań.

7. Utylizacja

- Nie wyrzucaj konsoli ani akumulatorów do odpadów komunalnych.
- Zużyte urządzenia i baterie oddaj do specjalnych punktów zbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska.