

Instrukcja użytkowania i pielęgnacji – konsole Blaze Entertainment Ltd

1. Przeznaczenie

- Konsola Blaze Entertainment Ltd przeznaczona jest do grania w gry wideo przy użyciu nośników fizycznych (kartridży) lub gier cyfrowych, zgodnie z modelem urządzenia.
- Produkt jest przeznaczony do użytku domowego i rekreacyjnego.
- Używaj zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta.
- Nie modyfikuj ani nie przerabiaj konsoli, oprogramowania ani akcesoriów.

2. Użytkowanie

- Ustaw konsolę w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Podłącz zasilacz tylko do gniazdka o odpowiednim napięciu (sprawdź dane na zasilaczu).
- Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów Blaze Entertainment (np. kontrolerów, kabli, kartridży).
- W przypadku modeli przenośnych:
 - Nie ładuj urządzenia w nadmiernie gorących lub zimnych warunkach.
 - Nie używaj podczas ładowania w wilgotnym otoczeniu.
- Nie wyjmuj kartridża ani nośnika pamięci podczas pracy urządzenia — może to spowodować utratę danych lub uszkodzenie systemu.

3. Konserwacja i pielęgnacja

- Czyść konsolę miękką, suchą ściereczką.
- Nie używaj środków chemicznych, alkoholu ani aerozoli czyszczących.
- Regularnie usuwaj kurz z portów i wentylacji, używając suchego powietrza lub delikatnego pędzelka.
- W przypadku zabrudzenia ekranu (modeli przenośnych) używaj miękkiej ściereczki z mikrofibry.
- Nie otwieraj obudowy – grozi to uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

4. Oprogramowanie i aktualizacje

- Sprawdzaj okresowo dostępność aktualizacji oprogramowania na stronie producenta: www.evercade.co.uk
- Instaluj wyłącznie oficjalne aktualizacje systemowe.

- Nie instaluj nieautoryzowanego oprogramowania ani nie ingeruj w system – może to doprowadzić do trwałego uszkodzenia konsoli.

5. Przechowywanie

- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym miejscu, w temperaturze pokojowej.
- Unikaj pozostawiania konsoli w samochodzie, na słońcu lub w miejscach o dużej wilgotności.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odłącz je od zasilania i przechowuj w oryginalnym pudełku lub futerale ochronnym.

6. Bezpieczeństwo

- Produkt przeznaczony jest do użytku przez osoby w wieku określonym przez producenta (zazwyczaj 6+).
- Nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru podczas korzystania z konsoli.
- Nie dopuszczaj do kontaktu urządzenia z cieczami, metalowymi przedmiotami ani źródłami prądu.
- Nie dotykaj wtyczki zasilacza mokrymi rękami.
- Jeśli konsola nagrzewa się lub nie działa prawidłowo – natychmiast odłącz zasilanie i skontaktuj się z serwisem.

7. Dodatkowe informacje

- Regularne aktualizacje oprogramowania i czyszczenie urządzenia pozwalają na jego dłuższą, bezawaryjną eksploatację.
- W przypadku problemów technicznych odwiedź dział pomocy technicznej: support.evercade.co.uk
- Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie zakłócenia elektromagnetyczne mogą wpłynąć na inne sprzęty elektroniczne.