

# Instrukcja użytkowania i pielęgnacji – konsole Retro Games Ltd

## 1. Przeznaczenie

- Konsola Retro Games Ltd przeznaczona jest do grania w gry wideo inspirowane klasycznymi komputerami i konsolami retro.
- Produkt przeznaczony jest do użytku domowego i rekreacyjnego.
- Używaj zgodnie z przeznaczeniem – nie modyfikuj urządzenia, oprogramowania ani dołączonych akcesoriów.
- Urządzenie nie jest zabawką – nieodpowiednie dla małych dzieci.

## 2. Użytkowanie

- Ustaw konsolę na stabilnej, płaskiej powierzchni, w miejscu dobrze wentylowanym.
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych i nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, wody ani bezpośredniego światła słonecznego.
- Podłącz urządzenie wyłącznie do kompatybilnego źródła zasilania (zasilacz USB / adapter zgodny z wymaganiami producenta).
- Używaj tylko oryginalnych lub certyfikowanych akcesoriów Retro Games Ltd (kontrolerów, kabli, joysticków itp.).
- Nie odłączaj nośników pamięci (pendrive, karta USB) podczas zapisu danych lub działania systemu.
- W przypadku korzystania z konsoli mini z joystickiem – nie wykonuj gwałtownych ruchów ani nie stosuj nadmiernej siły.

## 3. Konserwacja i pielęgnacja

- Czyść obudowę miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosuj środków chemicznych, rozpuszczalników ani alkoholu.
- Regularnie usuwaj kurz z portów USB i wentylacji, używając sprężonego powietrza lub delikatnego pędzelka.
- W przypadku zabrudzenia ekranu (jeśli dotyczy) – czyść miękką ściereczką z mikrofibry.
- Nie otwieraj urządzenia ani nie próbuj samodzielnie naprawiać – grozi to porażeniem prądem i utratą gwarancji.

## 4. Oprogramowanie i gry

- Używaj wyłącznie oryginalnych gier dostarczonych przez Retro Games Ltd lub udostępnionych przez oficjalne źródła.
- Nie instaluj nieautoryzowanego oprogramowania, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie systemu.

- Aktualizacje oprogramowania (firmware) pobieraj tylko z oficjalnej strony: [www.retrogames.biz](http://www.retrogames.biz).
- Nie odłączaj zasilania ani nośnika pamięci w trakcie aktualizacji.

## **5. Przechowywanie**

- Przechowuj konsolę w suchym, czystym miejscu, z dala od wilgoci i kurzu.
- Unikaj skrajnych temperatur oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu odłącz wszystkie kable i przechowuj urządzenie w oryginalnym pudełku lub w pokrowcu ochronnym.
- Nie zwijaj przewodów zbyt ciasno – może to prowadzić do uszkodzenia izolacji.

## **6. Bezpieczeństwo**

- Produkt przeznaczony jest do użytku przez osoby powyżej 14. roku życia lub pod nadzorem dorosłych.
- Nie używaj konsoli w pobliżu wody, wanien, zlewów ani w wilgotnym otoczeniu.
- Nie dotykaj wtyczki zasilania mokrymi rękami.
- Jeśli urządzenie emituje nienaturalny zapach, dym lub nadmierne ciepło – natychmiast odłącz je od prądu.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy lub ładowania.

## **7. Dodatkowe informacje**

- Regularne czyszczenie, aktualizacje systemu i prawidłowe użytkowanie przedłużają żywotność konsoli.
- W przypadku problemów technicznych skorzystaj z pomocy technicznej dostępnej na stronie: [support.retrogames.biz](http://support.retrogames.biz).
- Nie używaj urządzenia w miejscach, w których występują silne zakłócenia elektromagnetyczne.