

# Instrukcja użytkowania i pielęgnacji – wycieraczka

## 1. Przeznaczenie

- Produkt przeznaczony do użytku domowego lub komercyjnego – wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń.
- Służy do oczyszczania obuwia z błota, piasku i wilgoci oraz do ochrony podłogi przed zabrudzeniem.
- Może być stosowana przy wejściach, na tarasach, w garażach, warsztatach, korytarzach i innych miejscach o zwiększonym ruchu.
- Używaj zgodnie z przeznaczeniem, na równej i stabilnej powierzchni.

## 2. Użytkowanie

- Umieść wycieraczkę w wybranym miejscu, tak aby przylegała do podłoża i nie przesuwała się podczas użytkowania.
- Regularnie usuwaj zanieczyszczenia z powierzchni (piasek, błoto, liście, śnieg, kurz).
- Wycieraczki z włosiem (kokosowe lub syntetyczne) zaleca się stosować w miejscach zadaszonych lub półsuchych.
- Unikaj kontaktu z otwartym ogniem, ostrymi narzędziami oraz środkami chemicznymi mogącymi uszkodzić powierzchnię gumy lub włókien.

## 3. Czyszczenie i pielęgnacja

- Wycieraczki gumowe:
  - Czyść wodą lub spłucz pod bieżącym strumieniem.
  - W razie potrzeby użyj miękkiej szczotki i łagodnego detergentu.
  - Pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed ponownym użyciem.
- Wycieraczki z włosiem (kokosowym lub syntetycznym):
  - Odkurzaj, potrząśnij lub omiataj suchą szczotką, aby usunąć brud.
  - W przypadku mocnych zabrudzeń przemyj powierzchniowo wilgotną ściereczką.
  - Nie mocz całkowicie i nie pierz w pralce – może to osłabić strukturę włókien.
- Nie stosuj wybielaczy, rozpuszczalników, alkoholu ani środków ściernych.

## 4. Przechowywanie

- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
- W okresie zimowym zaleca się okresowe czyszczenie z soli i błota, aby wydłużyć trwałość materiału.

- Nie zwijaj wycieraczki, jeśli jest wykonana z twardej gumy lub posiada sztywne włosie – może to prowadzić do deformacji.
- W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu – oczyść wycieraczkę i przechowuj w pozycji poziomej.

## **5. Dodatkowe informacje**

- Produkt nie jest zabawką ani matą antypoślizgową – używaj zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularne czyszczenie pozwala zachować skuteczność i estetyczny wygląd wycieraczki.
- W przypadku znacznego zużycia lub pęknięcia gumy zaleca się wymianę produktu na nowy.