

Instrukcja obsługi – akcesorium do konsol

1. Informacje ogólne

- Produkt przeznaczony jako akcesorium do konsoli gier wideo.
- Używaj zgodnie z przeznaczeniem — nie stosuj do innych urządzeń, jeśli nie są wymienione przez producenta.
- Przed rozpoczęciem użytkowania zapoznaj się z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do przyszłego użytku.
- Produkt nie jest zabawką. Nieodpowiedni dla dzieci poniżej 14 lat (chyba że oznaczenie producenta stanowi inaczej).

2. Zawartość zestawu

- Akcesorium (np. kontroler, uchwyt, stacja ładująca, przewód, adapter itp.)
- Instrukcja obsługi
- (Opcjonalnie) przewód zasilający, elementy montażowe lub dodatkowe akcesoria

3. Instalacja i podłączenie

1. Podłącz akcesorium do odpowiedniego portu lub złącza konsoli (USB, Bluetooth, AUX itp.).
2. Jeśli wymagane — zainstaluj oprogramowanie, sterowniki lub aktualizacje zgodnie z instrukcjami producenta konsoli.
3. Po podłączeniu możesz korzystać z akcesorium zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Użytkowanie

- Używaj urządzenia w suchym, czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie stosuj nadmiernej siły przy podłączaniu lub odłączaniu.
- Unikaj kontaktu z płynami i kurzem.
- Nie modyfikuj ani nie rozbieraj produktu — może to spowodować jego uszkodzenie.
- W przypadku akcesoriów zasilanych — używaj tylko oryginalnych kabli i zasilaczy o odpowiednim napięciu.

5. Konserwacja i czyszczenie

- Odłącz akcesorium od konsoli przed czyszczeniem.
- Czyść miękką, suchą ściereczką.
- Nie używaj środków chemicznych, rozpuszczalników ani aerozoli.
- Regularnie sprawdzaj przewody i złącza pod kątem uszkodzeń.

6. Bezpieczeństwo

- Nie używaj akcesorium podczas ładowania, jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone przez producenta.
- Nie narażaj produktu na działanie wysokich temperatur, wody ani ognia.
- Chronić przed dziećmi — może zawierać małe elementy stanowiące ryzyko zadławienia.
- Nie używać produktu z uszkodzonymi kablami, bateriami lub złączami.
- Jeśli produkt działa nieprawidłowo (np. nagrzewa się, wydaje dźwięki, przerywa połączenie) — natychmiast odłącz od zasilania.

7. Przechowywanie

- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie zginaj kabli ani nie skręcaj przewodów zbyt mocno.
- Przy dłuższej przerwie w użytkowaniu odłącz produkt od konsoli.