

# Instrukcja obsługi — figurka / model kolekcjonerski

## 1. Informacje ogólne

- Używaj zgodnie z przeznaczeniem — do ekspozycji lub kolekcji, a nie do intensywnej zabawy.
- Zachowaj opakowanie i instrukcję — mogą przydać się do dalszej sprzedaży lub zachowania wartości kolekcjonerskiej.

## 2. Zawartość zestawu

- Figurka/model
- Ewentualne akcesoria (podstawa, elementy montażowe, broń, skrzydła itp.).
- Opakowanie
- Instrukcja i/lub karta kolekcjonerska (jeśli dołączona).

## 3. Montaż / instalacja (jeśli dotyczy)

1. Ostrożnie wyjmij figurkę z opakowania, zwracając uwagę na delikatne elementy (np. skrzydła, broń, płaszcze).
2. Jeśli dołączone są ruchome części — delikatnie je zamocuj zgodnie z instrukcją producenta.
3. Ustaw figurkę w miejscu, gdzie nie będzie narażona na silne promienie słoneczne, wysoką wilgotność lub upadki.

## 4. Konserwacja i czyszczenie

- Czyść miękką, suchą ściereczką — unikaj agresywnych środków chemicznych lub ściernych materiałów.
- Jeśli figurka jest z materiału żywicy lub PCV — unikaj kontaktu z wysoką temperaturą lub bezpośrednim światłem słonecznym (może prowadzić do odbarwienia).
- Przy modelach z ruchomymi stawami — nie używaj nadmiernej siły przy zmianie pozycji, aby nie uszkodzić zawiasów lub łączy.
- Przechowuj w suchym miejscu, najlepiej w widocznym opakowaniu ochronnym lub gablocie, by zminimalizować kurz i uszkodzenia.

## 5. Instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Produkt może zawierać małe części — nieodpowiednie dla dzieci poniżej np. 14 lat (lub zgodnie z oznaczeniem producenta).
- Uważaj na ostre detale lub wystające elementy — mogą powodować skaleczenia lub złamanie.
- Nie używaj figurki jako zabawki w wodzie, na zewnątrz lub w ekstremalnych warunkach atmosferycznych.

- Zachowaj oryginalne opakowanie — nie tylko dla wartości kolekcjonerskiej, ale też w razie konieczności przechowywania lub transportu.

## **6. Przechowywanie i ekspozycja**

- Wystaw figurkę w miejscu, gdzie nie będzie narażona na nagłe zmiany temperatury lub wilgoci.
- Unikaj bezpośredniego światła słonecznego — może powodować blaknięcie kolorów.
- Upewnij się, że ekspozycja jest stabilna i nie grozi przewróceniem modeli.
- Jeśli figurka ma ruchome części lub dodatki — przechowuj je bezpiecznie, by nie zostały zgubione.