

Minecraft Creeper Mini Fridge - Termoelektryczna lodówka - Instrukcja obsługi

⚠ Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia dokładnie przeczytaj tę instrukcję i zachowaj ją do przyszłego wykorzystania.

Ostrzeżenia:

Nie używaj urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone.

Unikaj kontaktu urządzenia z wodą i wilgocią.

Nie otwieraj ani nie modyfikuj urządzenia - grozi to porażeniem prądem.

Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła ani bezpośredniego światła słonecznego.

Nie blokuj otworów wentylacyjnych z tyłu i po bokach lodówki.

Nie kładź żadnych ciężkich przedmiotów na lodówce.

Nie używaj chemikaliów ani rozpuszczalników do czyszczenia powierzchni.

⚙ Opis produktu

Minecraft Creeper Mini Fridge to przenośna mini lodówka termoelektryczna o pojemności 4 litrów, inspirowana wyglądem Creepera z gry Minecraft. Może być używana zarówno do chłodzenia, jak i ogrzewania napojów lub żywności.

Główne cechy:

Tryb chłodzenia: utrzymuje temperaturę do 18-20°C poniżej temperatury otoczenia.

Tryb ogrzewania: utrzymuje temperaturę do 50-60°C.

Zasilanie sieciowe AC 220-240V lub samochodowe DC 12V.

Wbudowany uchwyt do przenoszenia.

Wyjmowana półka umożliwiająca dopasowanie wnętrza.

Zielone podświetlenie LED w kształcie twarzy Creepera.

☐ Zasilanie i przełączniki

Tylny panel zawiera:

- Przełącznik trybu pracy (COOL / OFF / HEAT)
- Gniazdo zasilania 12V (DC)
- Gniazdo zasilania 220-240V (AC)
- Przełącznik źródła zasilania (AC / DC)

□ Użytkowanie lodówki

Chłodzenie:

Ustaw przełącznik zasilania na AC lub DC, w zależności od źródła prądu.

Ustaw przełącznik funkcji na COOL.

Odczekaj 15–30 minut, aż wnętrze osiągnie niższą temperaturę.

Włóż napoje lub żywność.

Ogrzewanie:

Ustaw przełącznik zasilania na AC lub DC.

Przełącz funkcję na HEAT.

Poczekaj, aż wnętrze się nagrzej (ok. 15–20 minut).

Włóż żywność, którą chcesz utrzymać w ciepłe.

△ Nie używaj do gotowania lub podgrzewania surowego jedzenia.

□ Czyszczenie i konserwacja

Odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem.

Używaj miękkiej, wilgotnej ściereczki.

Nie zanurzaj lodówki w wodzie.

Nie używaj detergentów ani rozpuszczalników.

Regularnie czyść tylne otwory wentylacyjne, aby zapobiec przegrzewaniu.

□ Używanie w samochodzie

Podłącz kabel DC 12V do gniazda zapalniczki.

Upewnij się, że silnik jest włączony – nie zostawiaj lodówki podłączonej przy zgaszonym silniku, aby nie rozładować akumulatora.

Używaj tylko oryginalnego kabla zasilającego.

□ Dane techniczne


Parametr	Wartość
Model	Minecraft Creeper Mini Fridge
Typ	Lodówka termoelektryczna (chłodzenie/ogrzewanie)
Pojemność	4 litry
Zasilanie	AC 220–240V, 50Hz / DC 12V
Moc	ok. 50W
Tryb chłodzenia	do 18–20°C poniżej temp. otoczenia
Tryb ogrzewania	do 50–60°C
Wymiary	ok. 25 × 18 × 27 cm
Waga	ok. 2 kg

Utylizacja

Nie wyrzucaj urządzenia razem z odpadami komunalnymi. Oddaj je do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego zgodnie z lokalnymi przepisami.

Obsługa klienta

W przypadku problemów z działaniem lodówki skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem. Nie próbuj samodzielnie otwierać obudowy urządzenia.

 Minecraft Creeper Mini Fridge - Thermoelectric Cooler
Instrukcja obsługi - tłumaczenie na język polski © 2025