

# Instrukcja użytkowania i pielęgnacji – Rocksmith Real Tone Cable

## 1. Przeznaczenie

- Kabel Rocksmith Real Tone służy do podłączenia gitary elektrycznej lub basu z wyjściem ¼" jack do komputera lub konsoli poprzez złącze USB.
- Umożliwia zarówno granie w gry obsługujące ten kabel (np. Rocksmith), jak i nagrywanie dźwięku w jakości 48 kHz.
- Używaj zgodnie z przeznaczeniem – nie jest to kabel do innych zastosowań niż instrument - > USB lub kompatybilne gniazda.

## 2. Podłączenie i użytkowanie

- Podłącz gitarę lub bas do wtyku ¼" jack przewodu, a drugi koniec kabla do urządzenia z portem USB typu A.
- Upewnij się, że port USB wspiera wymagany standard i ma wystarczającą moc zasilania — w niektórych przypadkach konieczne jest użycie portu USB 2.0 (nie tylko 3.0) lub aktywnego huba.
- W przypadku używania na komputerze: skonfiguruj urządzenie w ustawieniach audio, ustaw próbkowanie na 48 kHz i 16-bit.
- Po podłączeniu rozpocznij używanie zgodnie z instrukcjami gry lub oprogramowania – gra wykryje sygnał z instrumentu.
- Unikaj ciągłego napinania lub przeciągania kabla – może to prowadzić do uszkodzeń fizycznych.

## 3. Czyszczenie i pielęgnacja

- Odłącz kabel od wszystkich urządzeń przed czyszczeniem.
- Przetrzyj zewnętrzną część kabla miękką, suchą ściereczką.
- Unikaj moczenia kabla, nie stosuj środków chemicznych ani rozpuszczalników.
- Przechowuj kabel w stanie luźno zwiniętym, unikając ostrych zagięć lub skręceń przewodu.
- Regularnie sprawdzaj wtyki i złącza – jeśli zauważysz wygięcie, luz lub uszkodzenie – przerwij użytkowanie.

## 4. Przechowywanie

- Przechowuj kabel w suchym, czystym miejscu, z dala od kurzu, wilgoci i źródeł ciepła.
- Nie zostawiaj kabla wystawionego na słońce ani w bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach.
- Podczas transportu używaj ochroniacza lub etui, by przewód nie został nadmiernie zgniatany lub przecięty.

- Unikaj umieszczania ciężkich przedmiotów na przewodzie – może to prowadzić do jego trwałego uszkodzenia.

## **5. Bezpieczeństwo**

- Używaj kabla tylko zgodnie z jego przeznaczeniem – podłączanie do niewłaściwych urządzeń lub w niewłaściwy sposób może spowodować uszkodzenie instrumentu lub sprzętu audio.
- Nie ciągnij kabla, kiedy urządzenie jest podłączone i włączone – może to prowadzić do zwarcia lub uszkodzenia portu USB.
- Jeśli zauważysz iskrzenie, przegrzewanie kabla lub nieprawidłowe działanie – natychmiast odłącz kabel i skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem.
- Kabel nie jest zabawką – trzymaj poza zasięgiem dzieci i zwierząt, które mogą go uszkodzić lub narazić się na ryzyko.

## **6. Dodatkowe informacje**

- Kabel wspiera nagrywanie dźwięku z instrumentu na komputerze w jakości do 48 kHz.
- Regularna pielęgnacja i właściwe użytkowanie mogą przedłużyć żywotność kabla i poprawić jakość sygnału audio.
- Zachowaj niniejszą instrukcję dla przyszłej eksploatacji lub gdy będziesz potrzebował informacji serwisowych.