

Xbox Series X Replica – Mini Lodówka

Instrukcja manualna.

Tej chłodziarki nie należy używać przez dzieci ani osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi bez odpowiedniego nadzoru osoby dorosłej. Nie pozwalaj dzieciom bawić się, czyścić ani konserwować chłodziarki bez opieki. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą bezpiecznie załadować i rozładować chłodziarkę pod nadzorem dorosłego.

Bezpieczeństwo użytkowania

Nie przechowuj w chłodziarce substancji wybuchowych, takich jak aerozole zawierające łatwopalny gaz.

Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku **wewnątrz pomieszczeń lub w pojeździe**.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie używaj chłodziarki, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone albo urządzenie nie działa prawidłowo.

Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu, ani dotykał gorących powierzchni. Podłączaj chłodziarkę bezpośrednio do gniazdka – **nie używaj adapterów ani przedłużaczy**.

Czyszczenie i przechowywanie

Pozostawianie otwartych drzwi na dłuższy czas może powodować znaczny wzrost temperatury wewnątrz chłodziarki.

Regularnie czyść powierzchnie mające kontakt z żywnością.

Nie przechowuj surowego mięsa ani ryb – zalecane jest przechowywanie wyłącznie produktów trwałych, np. zamkniętych napojów lub czekolady.

Jeśli chłodziarka pozostaje pusta przez dłuższy czas, wyłącz ją, wyczyść, wysusz i pozostaw drzwi otwarte, aby zapobiec rozwojowi pleśni.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi stanowi integralną część chłodziarki i zawiera istotne informacje dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa i utylizacji.

Przed pierwszym użyciem zapoznaj się dokładnie z treścią instrukcji i wszystkimi ostrzeżeniami.

Używaj chłodziarki wyłącznie w sposób opisany przez producenta – producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użyciem lub obsługą.

Zachowaj tę instrukcję.

Prawidłowe użytkowanie

Chłodziarka została zaprojektowana do przechowywania napojów i żywności w niskiej temperaturze.

Przeznaczona jest wyłącznie do **użytku domowego** i **nie powinna być wykorzystywana komercyjnie**.

Zasada działania chłodziarki

Urządzenie wykorzystuje **technologię termoelektryczną (Thermoelectric Technology)**, która stanowi alternatywę dla tradycyjnych systemów chłodzenia.

Technologia ta jest **energooszczędna i przyjazna środowisku**, ponieważ nie wykorzystuje gazów chłodniczych.

Kondensacja i szron

W zależności od temperatury otoczenia chłodziarki, wewnątrz urządzenia może pojawić się **skroplenie (condensation)**.

To **normalne zjawisko**, a nie wada – wystarczy wytrzeć skropliny suchą szmatką.

Jeśli wewnątrz chłodziarki pojawi się **szron lub lód**, jest to również normalne.

Wyłącz chłodziarkę na kilka godzin, usuń szron lub lód, a następnie wznowij normalną pracę.

Zawartość zestawu

- 1× Xbox Series X Replica Mini Fridge
- 1× Przewód zasilający AC (*AC Power Cable*)
- 1× Przewód zasilający DC (do użytku w samochodzie)
- 1× Półka
- 1× Półka na drzwiach

Funkcje produktu

- Technologia termoelektryczna
- Pojemność: **4,5 litra** (do 8 puszek napoju o pojemności 330 ml)
- Chłodzi do **20°C poniżej temperatury otoczenia**
- Port USB (USB Type-A, 5VDC 2.1A)
- Zintegrowane oświetlenie LED
- Wyjmowane półki

Opcje zasilania

- Zasilanie AC: **220–240 V** (typowe dla gospodarstw domowych)
- Zasilanie DC: **12 V** (użycie w samochodzie lub poza siecią)

Wymiary zewnętrzne

185 mm (szer.) × 185 mm (gł.) × 367 mm (wys.)

Wymiary wewnętrzne

135 mm (szer.) × 135 mm (gł.) × 260 mm (wys.)

Uwagi techniczne

Chłodziarka wyposażona jest w termostat zabezpieczający przed przegrzaniem.

Gdy temperatura wewnętrzna wzrośnie do **90°C**, chłodzenie zostanie automatycznie wyłączone.

Kiedy temperatura spadnie do **60°C**, urządzenie wznowi pracę.

Uwaga: Efektywność chłodzenia może się różnić w zależności od: temperatury otoczenia, czasu pracy, lokalizacji oraz rodzaju i temperatury produktów umieszczonych w chłodziarce.

Eksplatacja

Przed pierwszym uruchomieniem zaleca się przetarcie wnętrza i zewnątrz chłodziarki wilgotną ściereczką.

Do czyszczenia wystarczy łagodny detergent antybakteryjny.

Pozostaw otwarte drzwi, aby urządzenie wyschło, a pozostałości wilgoci wytrzyj papierowym ręcznikiem.

Ustawienie chłodziarki

Ustaw urządzenie **minimum 10 cm od ściany lub przeszkody**, aby zapewnić prawidłową wentylację z tyłu i u góry urządzenia.

Podłączanie chłodziarki

Do użytku domowego:

Podłącz przewód zasilający AC do gniazda *AC PORT*, a następnie do gniazdka ściennego.

Uwaga: Chłodziarka działa tylko w zakresie napięcia **220–240V AC**.

Do użytku mobilnego:

Podłącz przewód zasilający DC do gniazda *DC PORT*.

W samochodzie, kamperze lub łodzi uruchom silnik, zanim podłączysz przewód zasilania DC do gniazda 12V.

Użytkowanie chłodziarki w domu

Zaleca się, aby produkty umieszczane w chłodziarce były wcześniej schłodzone, co pomoże urządzeniu szybciej osiągnąć najniższą możliwą temperaturę.

Chłodziarka będzie działać tak długo, jak długo jest podłączona do zasilania, a zawartość pozostanie chłodna jeszcze przez pewien czas po odłączeniu lub wyłączeniu urządzenia.

Należy jednak pamiętać, że temperatura wewnętrzna z czasem wzrośnie do temperatury otoczenia.

Zachowaj zwykłą ostrożność podczas przechowywania w chłodziarce żywności lub napojów.

UWAGA:

Ta chłodziarka **nie posiada termostatu (thermostat)** i **nie umożliwia precyzyjnej regulacji temperatury**.

Nie jest przeznaczona do przechowywania **otwartych pojemników, płynów ani leków**, które wymagają dokładnej kontroli temperatury.

NIE WOLNO spożywać produktów łatwo psujących się, które mogły ulec zepsuciu z powodu niewłaściwej temperatury.

NIE WOLNO wkładać do chłodziarki lodu ani wkładów chłodzących.

NIE WOLNO przechowywać w niej żywności bez opakowania.

Użytkowanie chłodziarki w pojeździe (Using the Cooler for MOBILE USE)

Podczas podróży samochodem **nie przewoź chłodziarki w kabinie pasażerskiej.**

NIE URUCHAMIAJ pojazdu, gdy chłodziarka jest podłączona do gniazda zasilania – skok napięcia może ją uszkodzić.

Przed uruchomieniem silnika **odłącz chłodziarkę**, a następnie ponownie podłącz, gdy pojazd już pracuje.

Podczas pracy z zasilaniem **12V DC (napięcie stałe)** upewnij się, że przewód zasilający jest dobrze i bezpiecznie umieszczony w gnieździe oraz że gniazdo jest czyste i wolne od zanieczyszczeń. Jeśli styk pomiędzy przewodem a gniazdem jest luźny, wibracje pojazdu mogą powodować krótkotrwałe przerwy w zasilaniu, co może doprowadzić do **przegrzania urządzenia.**

Podczas pracy z zasilaniem 12V DC:

- Unikaj częstego włączania i wyłączania silnika, aby nie powodować ciągłego przerywania zasilania chłodziarki.
- Pamiętaj, że akumulator samochodowy może się rozładować, jeśli silnik jest wyłączony, a chłodziarka nadal działa.
- Jeśli używasz chłodziarki w samochodzie przy wyłączonym silniku, może pojawić się wyciek wody z urządzenia – **nie jest to usterka.**

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa (General Safety Instructions)

Używaj tej chłodziarki **wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.**

Przeczytaj uważnie wszystkie informacje i zachowaj instrukcję na przyszłość.

Producent **nie ponosi odpowiedzialności za szkody** wynikające z niewłaściwego użycia lub nieprawidłowej obsługi urządzenia.

1. Sprawdź napięcie znamionowe na tabliczce znamionowej.
Chłodziarka jest przeznaczona do pracy przy **220–240V AC** lub **12V DC**.
2. Przeznaczona wyłącznie do użytku **wewnątrz pomieszczeń lub w pojeździe.**
3. Ustaw chłodziarkę na **płaskiej powierzchni**, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
4. **Nie pozwalaj dzieciom bawić się chłodziarką.**
Urządzenie powinno być używane w obecności i pod nadzorem osoby dorosłej.
5. **Nie umieszczaj na chłodziarce ciężkich ani kruchych przedmiotów.**
6. **Nie próbuj samodzielnie naprawiać chłodziarki ani przewodu zasilającego.**
W razie uszkodzenia urządzenie należy odesłać do producenta lub uprawnionego serwisu. Niewłaściwe naprawy mogą stanowić poważne zagrożenie dla użytkownika.

7. **Nie instaluj chłodziarki w wilgotnym ani mokrym miejscu**, ponieważ może to prowadzić do korozji izolacji lub kondensacji wilgoci na zewnętrznej powierzchni urządzenia.
8. **Nie rysuj ani nie drap chłodziarki ostrymi przedmiotami.**
9. **Podczas odłączania chłodziarki od prądu trzymaj za wtyczkę – nigdy za przewód.**

⚠ OSTRZEŻENIE: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

- Podłączaj **tylko jedno źródło zasilania** w danym momencie – **albo 12V DC**, albo **220–240V AC**.
Nigdy nie używaj obu jednocześnie.
- **Nie używaj chłodziarki, jeśli jest uszkodzona.** Uszkodzone urządzenie może stanowić zagrożenie porażeniem prądem.
- **Regularnie sprawdzaj stan przewodu zasilającego.**
W przypadku uszkodzenia przewód może wymienić wyłącznie producent lub wykwalifikowany serwisant.
- **Nie zanurzaj chłodziarki, przewodu ani wtyczki w wodzie** i nie dopuszczaj do ich zamoczenia.
- **Nie dotykaj wtyczki mokrymi lub spoconymi rękami.**
- **Nie wkładaj żadnych przedmiotów do tylnej części chłodziarki.**
- **Nie wkładaj do chłodziarki lodu ani wkładów chłodzących.**

⚠ OSTROŻNIE! RYZYKO PRZEGRZANIA!

Upewnij się, że chłodziarka znajduje się w odpowiedniej odległości od ścian lub innych przedmiotów, aby powietrze mogło swobodnie cyrkulować.

Upewnij się, że **wszystkie otwory wentylacyjne (ventilation slits)** chłodziarki nie są zasłonięte, a ciepło wytwarzane podczas normalnej pracy może być odpowiednio odprowadzane.

NIE UMIESZCZAJ żadnych przedmiotów blisko chłodziarki — zaleca się, aby pozostawić co najmniej **10 cm (4 cale)** wolnej przestrzeni nad, z tyłu i po bokach urządzenia.

NIE ZWIJAJ ani **nie owijaj** przewodu zasilającego, ponieważ może to prowadzić do jego **przegrzania**.

🔥 OSTRZEŻENIE! RYZYKO POŻARU! (CAUTION! RISK OF FIRE!)

Nigdy nie umieszczaj chłodziarki w bezpośrednim sąsiedztwie **otwartego ognia** ani innych **źródeł ciepła**.

NIE UŻYWAJ łatwopalnych aerozoli w pobliżu chłodziarki, aby uniknąć ryzyka zapłonu.

Czyszczenie i konserwacja

Odłącz urządzenie od gniazdka AC/DC, gdy nie jest używane lub przed czyszczeniem. Pozostaw do ostygnięcia przed rozpoczęciem czyszczenia.

Przed pierwszym użyciem przetrzyj wewnątrz i zewnątrz chłodziarki wilgotną szmatką. Można użyć łagodnego mydła antybakteryjnego do jej wyczyszczenia. Pozostaw pokrywę otwartą, aby wyschła. Użyj papierowego ręcznika, aby wchłonąć nadmiar wilgoci.

NIE UŻYWAJ środków czyszczących o właściwościach ściernych — mogą one uszkodzić chłodziarkę.

Przechowuj chłodziarkę i akcesoria w suchym, chłodnym miejscu.

NIE ZANURZAJ chłodziarki, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie.

NIE ROZPRYSKUJ wody na chłodziarkę (zewnątrzną lub wewnętrzną stronę), ponieważ może to prowadzić do korozji i pogorszenia izolacji elektrycznej.

Gwarancja

Gwarancja na tę chłodziarkę wynosi ****1 rok od daty zakupu****.

Jakiegolwiek dorozumiane gwarancje, w tym gwarancja przydatności handlowej, ograniczają się również do okresu jednego roku od daty zakupu.

Gwarancja nie może być przeniesiona na innego właściciela.

Gwarancja rozpoczyna się w dniu zakupu.

Zachowaj oryginalny dowód zakupu — jest on wymagany jako potwierdzenie.

Będziesz również musiał zarejestrować swoją gwarancję.

Jeśli w ciągu roku od daty zakupu chłodziarka wykaże wadę materiałową lub produkcyjną, zostanie naprawiona lub wymieniona według uznania producenta, ****bez dodatkowych opłat****. ****UWAGA:**** kondensacja i oszronienie wewnętrzne są zjawiskiem normalnym dla tego typu produktu.

Jakiegolwiek roszczenia z tego tytułu nie są objęte gwarancją.

Gwarancja obowiązuje tylko dla wadliwego urządzenia i wymaga okazania dowodu zakupu w ciągu jednego roku od daty nabycia.

Okres gwarancji ****nie zostanie przedłużony**** przez naprawy ani wymiany dokonane w jej ramach.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne, ale ****nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, nadużyciem, niewłaściwym**

użytkowaniem lub zaniedbaniem.**

Gwarancja traci ważność, jeśli chłodziarka zostanie uszkodzona w wyniku niewłaściwej eksploatacji,

niezgodnej z niniejszą instrukcją obsługi.

Gwarancja również wygasa, jeśli zostaną wprowadzone jakiegokolwiek próby modyfikacji urządzenia.

Procedura gwarancyjna

Przygotuj dowód zakupu (paragon lub fakturę) oraz numer seryjny urządzenia na potrzeby wszelkich zapytań.

Numer seryjny znajduje się z tyłu chłodziarki.

W przypadku wystąpienia usterki lub wady prosimy o kontakt pod adresem e-mail: support@ukonic.com.

Jeśli możesz przedstawić ważny dowód zakupu i okres gwarancji nie wygasł, rozpoczniemy proces realizacji gwarancji.

Utylizacja produktu

Kiedy Twoja chłodziarka osiągnie koniec okresu eksploatacji, nie wyrzucaj jej razem z innymi odpadami domowymi.

W trosce o środowisko oddaj chłodziarkę do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów, gdzie zostanie zutylizowana w sposób prawidłowy.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z lokalnym punktem utylizacji odpadów.

Ostrzeżenie przed ryzykiem uwięzienia dziecka

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO lub OSTRZEŻENIE: Ryzyko uwięzienia dziecka.

Zanim wyrzucisz starą chłodziarkę lub mini lodówkę na napoje, ****zdemontuj drzwi****.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez małe dzieci ani osoby niepełnosprawne bez nadzoru.

Dzieci powinny być zawsze nadzorowane, aby upewnić się, że ****nie bawią się urządzeniem.****