

Instrukcja użytkowania i pielęgnacji – Mikrofon EPOS Sennheiser B20

1. Przeznaczenie

- Mikrofon jest przeznaczony do nagrywania lub transmisji dźwięku, np. w zastosowaniach domowych, biurowych, twórczych lub gamingowych.
- Urządzenie powinno być używane zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją producenta.
- Produkt nie jest zabawką — przeznaczony dla użytkowników mających świadomość eksploatacji sprzętu audio.

2. Użytkowanie

- Przed pierwszym użyciem podłącz mikrofon zgodnie z instrukcją producenta (np. USB-C lub odpowiednie złącze) i zainstaluj wymagane sterowniki lub oprogramowanie (np. EPOS Gaming Suite).
- Ustaw mikrofon w stabilnym miejscu i w odpowiedniej odległości od ust (zwykle około 10–30 cm, w zależności od warunków akustycznych).
- Dostosuj charakterystykę kierunkowości (kardioidalna, stereo, dwukierunkowa, wielokierunkowa) zgodnie z zastosowaniem.
- Unikaj przesuwania mikrofonu podczas nagrania, wstrząsów, uderzeń lub odłączania przewodu w trakcie pracy — może to zakłócić dźwięk lub uszkodzić urządzenie.

3. Czyszczenie i pielęgnacja

- Przed czyszczeniem odłącz mikrofon od komputera lub innego urządzenia oraz wyłącz go.
- Czyść obudowę i elementy zewnętrzne miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie używaj alkoholu, rozpuszczalników ani środków ściernych – mogą uszkodzić powierzchnie lub elektronikę.
- W przypadku modelu z pop-filtrem lub gąbką: zdejmij osłonę, jeśli producent to dopuszcza, przemyj ją delikatnie wodą z łagodnym detergentem, całkowicie wysusz przed ponownym użyciem.
- Regularnie sprawdzaj przewód (jeśli przewodowy), wtyk oraz połączenia – w razie uszkodzeń przerwij użytkowanie.

4. Przechowywanie

- Przechowuj mikrofon w suchym, czystym i przewiewnym miejscu, z dala od wilgoci, kurzu i bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie pozostawiaj urządzenia w samochodzie, w pobliżu kaloryfera lub w warunkach dużej temperatury lub wilgotności.
- Używaj etui lub pokrowca ochronnego, jeśli jest dołączony lub dostępny jako akcesorium.

- W przypadku dłuższego nieużywania – odłącz mikrofon od zasilania/komputera i przechowuj w pozycji bezpiecznej.

5. Bezpieczeństwo

- Nie otwieraj, modyfikuj ani nie naprawiaj mikrofonu samodzielnie — grozi to uszkodzeniem sprzętu i utratą gwarancji.
- Nie narażaj urządzenia na działanie wody, pary, silnych pól magnetycznych, wysokiej temperatury lub ognia.
- Nie używaj urządzenia w stanie uszkodzenia — jeśli mikrofon wydaje dziwne dźwięki, przegrzewa się lub czuje się zapach spalenizny, odłącz go niezwłocznie.
- Używaj w warunkach przewidzianych przez producenta — unikaj sytuacji, w których mikrofon pracuje w ekstremalnych warunkach środowiskowych.

6. Dodatkowe informacje

- Regularne czyszczenie i prawidłowe użytkowanie wydłużają żywotność mikrofonu oraz utrzymują jakość dźwięku.
- W razie pytań lub potrzeby pomocy technicznej skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem.