

# MINECRAFT - LODÓWKA CREEPER MINI FRIDGE CHŁODZIARKA TERMoeLEKTRYCZNA

## Instrukcja obsługi

### Przedmioty w zestawie

- Lodówka Creeper Mini Fridge
- Przewód zasilający AC
- Przewód zasilający DC (samochodowy)
- Instrukcja obsługi

### Cechy produktu

- Chłodzi i podgrzewa żywność oraz napoje.
- Cicha praca dzięki technologii termoelektrycznej.
- Idealna do biura, akademika, sypialni lub samochodu.
- Zasilanie z gniazdka 230V AC lub 12V DC.
- Wnętrze z półką i kieszenią na drzwiach dla łatwej organizacji.

### Wymiary zewnętrzne

- Wysokość: 25,5 cm
- Szerokość: 25,5 cm
- Głębokość: 26,5 cm

### Wymiary wewnętrzne

- Wysokość: 20,3 cm
- Szerokość: 16,3 cm
- Głębokość: 20,3 cm

### Zasilanie

- AC: 220-240 V ~ 50 Hz, 50 W
- DC: 12 V, 40-45 W

### Uwagi

- Jeśli wokół chłodziarki pojawi się wilgoć, jest to zjawisko naturalne - to kondensacja pary wodnej.
- Wycieraj wnętrze suchą szmatką, aby utrzymać czystość i zapobiec korozji.

### Działanie

Twoja chłodziarka TNT wykorzystuje technologię termoelektryczną (bez sprężarki lub czynnika chłodniczego). Różnica temperatur między wnętrzem a otoczeniem zależy od temperatury zewnętrznej.

## Umieszczenie chłodziarki

- Ustaw urządzenie na twardej, płaskiej powierzchni.
- Zachowaj co najmniej 10 cm odstępu od ścian i mebli.
- Nie umieszczaj w pobliżu źródeł ciepła ani w wilgotnych miejscach.

## Podłączanie chłodziarki

- Do użytku domowego użyj przewodu AC (230V).
- Do użytku samochodowego użyj przewodu DC (12V).

## Zasady bezpieczeństwa

### Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

- Używaj tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie podłączaj urządzenia do nieodpowiedniego napięcia – sprawdź tabliczkę znamionową.
- Urządzenie może być używane w samochodzie 12V DC.
- Nie zanurzaj lodówki, przewodu ani wtyczki w wodzie.
- Nie używaj uszkodzonych przewodów lub wtyczek.
- Nie używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone lub uszkodzone.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych.
- Nie blokuj otworów wentylacyjnych ani nie zasłaniaj tyłu urządzenia.
- Odłącz od prądu przed czyszczeniem lub gdy nie jest używane.

### Użytkowanie w domu

- Upewnij się, że wtyczka AC jest dobrze włożona do gniazdka 230V.
- Nie kładź lodówki w wilgotnych pomieszczeniach.
- Nie używaj przedłużaczy ani przejściówek.
- Nie używaj lodówki na zewnątrz.
- Uwaga: Ta lodówka chłodzi do 18–20°C poniżej temperatury otoczenia. Nie jest przeznaczona do przechowywania łatwo psujących się produktów.

### Użytkowanie w samochodzie

- Podłącz przewód DC do gniazda zapalniczki (12V).
- Uruchom silnik samochodu przed podłączeniem.
- Nie używaj, gdy silnik jest wyłączony – grozi rozładowaniem akumulatora.
- Umieść lodówkę w stabilnej pozycji, aby zapobiec przesuwaniu.
- Unikaj przegrzewania – nie wystawiaj na działanie bezpośredniego słońca.

## Ostrzeżenia

Ryzyko porażenia prądem

- Używaj tylko przewodu z odpowiednim napięciem (230V lub 12V).
- Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.
- Nie dotykaj mokrymi rękami przewodu zasilającego.

Ryzyko przegrzania

- Zapewnij odpowiednią wentylację (min. 10 cm odstępu z tyłu).
- Nie stawiaj blisko grzejników lub pieców.
- Nie przykrywaj urządzenia tkaninami.

Ryzyko pożaru

- Nie rozpylaj łatwopalnych substancji w pobliżu urządzenia.

- Nie używaj w zamkniętych, gorących przestrzeniach.

## Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Brak zasilania	Sprawdź wtyczkę i gniazdko
Zbyt mało chłodzi	Wysoka temperatura otoczenia	Ustaw w chłodniejszym miejscu
Głośna praca wentylatora	Kurz lub blokada	Wyczyść otwory wentylacyjne
Woda w środku	Kondensacja	Wytrzyj wewnątrz suchą ściereczką
Przewód się nagrzewa	Długie użytkowanie	To normalne - przewód może się nagrzać

## Czyszczenie i konserwacja

- Odłącz od prądu przed czyszczeniem.
- Wnętrze czyść miękką, wilgotną szmatką.
- Nie używaj środków żrących ani rozpuszczalników.
- Nie zanurzaj lodówki w wodzie.
- Osusz wewnątrz po każdym czyszczeniu.

## Utylizacja produktu

- Nie wyrzucaj z odpadami domowymi.
- Oddaj do punktu zbiórki elektrośmieci.

## Ostrzeżenie przed uwięzieniem dziecka

- Usuń drzwi, jeśli wyrzucasz lodówkę.
- Nie pozwalaj dzieciom się bawić w pobliżu urządzenia.

## Gwarancja

- Okres gwarancji: 1 rok od daty zakupu.
- Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne.
- Nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użyciem lub naprawami nieautoryzowanymi.
- Aby skorzystać z gwarancji, zachowaj dowód zakupu.

## Informacje końcowe

CREEPER MINI FRIDGE - CHŁODZIARKA TERMoeLEKTRYCZNA

Oficjalny produkt Minecraft.

MINECRAFT.NET

© 2025 Mojang AB. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Mojang, Minecraft oraz logo Creepera są znakami towarowymi firmy Microsoft.